×

・プレートに挟み込んでください。

分離器の取扱説明書

分離器は、多機能情報盤を「NTT回線から切り離す」／「NTT回線に接続する」スイッチです。

- 電話の第1回線は初期設定で、分離器は「入」の状態（多機能情報盤が接続された状態）となっています。
  そのため、第1回線のモジュラジャックにパソコン、FAXなどの機器を接続し使用した時、多機能情報盤の使用状態により、接続した機器が正常に動作しない場合があります。

- 以下のような場合、分離器を「切」にして使用してください。
  （誤動作例）①留守番機能付電話機・FAX等が玄関ドアホンの呼出しに反応する。
  ②パソコン通信を行う時、その内容が不明瞭になる。
  ③発信者情報通知サービス（ナンバーディスプレイなど）による発信者通知を正常に受信しない。

分離器のスイッチ位置による多機能情報盤の動作

「入」…玄関ドアホンからの呼出しに、多機能情報盤と電話機のいずれでも応答できます。

「切」…玄関ドアホンからの呼出しに、電話機では応答できなくなり多機能情報盤本体だけの応答となります。

生産終了品
この商品は生産終了につき
製造することができません

・裏面もご覧ください。

×

・プレートに挟み込んでください。

分離器の取扱説明書

分離器「入」の状態



分離器「切」の状態



Panasonic®

・裏面もご覧ください。

パナソニック電工株式会社
〔〒571-8686〕大阪府門真市門真1048
TEL (06)-6908-1131(大代表)

8A1 Z92 0000 2
M0900-1039M